

ORIGINAL VIDEO GAME

取扱説明書

■ファイティング ウーシュ



©1997 KONAMI ALL RIGHTS RESERVED.





- ●万一取り扱いを誤ると、故障や事故の原因になりますので、運用前に必ず本書をよくお読みになり、 十分に理解された上でご使用ください。
- **書が必要になったときに、すぐに利用できるよう大切に保管しておいてください。**



本機のご使用にあたって

このたびはコナミ製品をお買い上げいただきありがとうございます。 本書は、安全に正しく運用していただくための説明を記載しています。



- ●万一取り扱いを誤ると、故障や事故の原因となりますので、運用前に必ず本書をよくお読みになり、十分に理解された上でご使用ください。
 - また、本書の記載内容を守っていただきますようお願いします。
- ●本書が必要になったときに、すぐに利用できるよう大切に保管しておいてください。

●コナミ サービスセンターについて---

当社では、万一お買い上げの製品が故障した場合、お客様にお役立ていただけるための [コナミ サービスセンター] を開設しております。

異常な状態が続いたり正常に動作しない場合は、直ちに主電源スイッチを切り、電源プラグからコンセントを 抜いて、最寄りの [コナミ サービスセンター] までご連絡ください。

- ●本機は日本国内専用です。 また、本機の仕様は性能の向上その他の理由により、予告なく変更することがあります。
- ●本書の記載内容についてご不明な点などがありましたら、最寄りの [コナミ サービスセンター] にお問い合わせください。
- ●本製品、およびソフトは、外国為替および外国貿易管理法により規制されている、戦略物資に該当します。 日本国外に持ち出す場合は、あらかじめ同法にもとづく許可申請など必要な手続きをおとりください。
- ●本機のゲーム内容、および主要な機構、意匠などは、著作権法、および工業所有権法などにより保護されて います。
- ●本書の記載内容の一部または全部を、無断転載することはかたくお断りします。
 - © 1997 KONAMI ALL RIGHTS RESERVED.

もくじ

	■ 安全にお使いいただくために	2
	■ 警告ラベルなどの貼付位置	7
1	仕 様	9
2	2 各部の名称/主要部品一覧表	10
3	3 遊びかた	12
4	1 筺体各部の開閉	
	4 - 1 メインテナンス扉の開閉····································	··· 15 ··· 16
5	5 基板セッティング	
	5 – 1 ゲームの動作確認(セルフテスト)	19
6	6 筺体のセッティング	
	6 - 1 筐体の移動 ····································	25 26 28 29
7	7 メインテナンス/付属資料	
	7 - 1 コインセレクターの交換 7 - 2 蛍光ランプの交換 7 - 3 サーキットプロテクターの復帰とヒューズ交換 7 - 4 モニターの調整 7 - 5 電圧調整 7 - 6 コントロールプレートの取り外し 7 - 7 フットステップ (別売品) の取り付け 7 - 8 別売品 (オプション部品) の紹介 7 - 9 束線図 7 - 10 技 表	32 35 36 37 38 39 41
	■ 保証について	巻末

■ 安全にお使いいただくために

本書では、「FIGHTING 武術」が「を設置、使用、およびメインテナンスなどをする人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために、必ず守っていただきたいことを、次のように説明しています。

必ずお読みください

●表示内容を無視し、誤った使いかたをしたときに生じる危険や損害の度合いを、次の表示で区分しています。

魚警告

この表示は「死亡または重傷などを負う可能性が 想定される」内容です。

この表示は「傷害または物的損害が発生する可能[`] 性が想定される」内容です。

●守っていただく内容の種類を、次の絵表示を使って説明しています。



この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」 内容です。



この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



、この絵表示は、必ず実行していただきたい「強制」 内容です。

設置するとき

⚠警告

- ●本機の設置、移動、運搬については、必ず最寄りの[コナミ サービスセンター]にご相談ください。
- ▶専門の業者以外が設置、移動、運搬を行うと、けがをしたり、筺体が破損する恐れがあります。
- ▶本機を設置の際は、必ず2カ所のレベルアジャスターを床面に接地させ、筐体にガタつきがなく、水平状態であることを確認してください。

不安定な固定は筐体が揺れ、けがや事故の原因になります。

- ▶本機を設置の際は、筐体の開閉部や可動部に無理な力が加わらないようにしてください。 けがや事故の原因になったり、筐体が破損する恐れがあります。
- ●本機は屋内用ゲーム機です。 屋外には絶対に設置しないでください。

▶屋外での設置は、事故や故障の原因になります。

- ●本機は、建築物の非常口の近くには設置しないでください。
 - ▶災害時において人が避難できなくなり、死傷する恐れがあります。

禁业

- ●他に、本機を次のような場所には設置しないでください。
 - ▶事故や故障の原因になります。
 - ・雨漏り、または湿気などで結露する場所
 - ・直射日光のあたる場所
 - ・冷暖房器具などの熱が直接当たる場所
 - ・灯油やシンナーなど、引火性のある危険物の近く
 - ・斜面、強度のない不安定な床面
 - ・消防設備の近く
 - ・振動の激しい場所
 - ・ほこりの多い場所
 - ・強い磁気や電波を発生する機器の近く
- ●本機の上や近くには、水や薬品の入った容器や、物を置かないでください。

▶水分や異物が内部に入ると、感電や故障の原因になります。



- ●通風口の近くには、物を置かないでください。
 - ▶通気が妨げられると、内部の温度が異常上昇して、火災や故障の原因になることがあります。



- ●電源コードや別売品の通信ケーブルを無理に曲げたり、重い物をのせたりしないでください。
 - ▶漏電事故や火災の原因になります。 また、正常な通信プレイができなくなることがあります。



- ●電源プラグを抜き差しするときは、濡れた手では絶対にしないでください。
 - ▶感電する恐れがあります。



- ●電源プラグを抜くときは、電源コードを持って行わないでください。
 - ▶電源コードが破損して、漏電事故や火災の原因になります。

S ∰ ⊥

●本製品のサービスコンセントの容量は最大560Wです。 560W以上の機器は絶対に接続しないでください。 また、サービスコンセントを使用して本機を直列に接続する場合も、本機を含めて3台までとし、560W以上は絶対に接続しないでください。 (28ページ参照)

禁止

▶漏電事故や火災の原因になります。

設置するとき

| 注意

- ●電源は必ず単相 AC100V(AC90 ~ 110V)を使用し、30A 以上の屋内配線を使用してく ださい。 また、延長コードを使用するときは、定格 15A 以上の屋内配線を使用してください。 ▶火災や故障の原因になります。
- ●電源コードは、必ず付属のものをご使用ください。
- ●タコ足配線では絶対に使用しないでください。 ▶火災、感電の原因になります。



- ●本機を通信接続する場合は、本機を含めて 2 台までとし、必ず当社別売品の通信 ケーブルセット(GU707-JF)を使用してください。 それ以外のものを使用した り、混用することは絶対にしないでください。
 - ▶故障の原因になります。 また、正常な通信プレイができなくなります。
- ▶電源コードや別売品の通信ケーブルは、人が踏んだり、引っかけたりするような通 路には出さないでください。
- ▶転倒してけがをしたりする恐れがあります。 また、電源コードや通信ケーブル の破損につながります。
- ●電源 3P プラグによるアース接続ができないときは、付属の 3P-2P 変換プラグを 使用し、必ずアースを接続してください。(28ページ参照) ▶アースを接続しないと、感電、故障の原因になります。



- ●本機を設置の際は、壁などから 10 cm以上離してください。 また、本気を並べて 設置する場合は、必ず筺体間を 10 cm以上開けてください。
 - ▶本体の放熱が正常に行われなくなり、故障の原因になります。

使用するとき

- ●本機は日本国内専用です。
 - ▶海外では電源仕様が異なり、火災や事故、故障の原因になります。
- ●万一本機から煙が出ていたり、異臭や異音がするなどの異常があるときは、直ちに主電 源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、ご使用を中止してください。 電源プラグを抜く ▶異常状態でのご使用は、火災や事故の原因になります。



- 異常と判断したときは・

- 1 主電源スイッチを切る
- 2 電源プラグをコンセントから抜く
- 3 最寄りの [コナミ サービスセンター] に連絡する
- ●電源プラグがコンセントに正しく差し込まれていなかったり、ほこりなどが積もっ た状態で放置しないでください。



- ▶感電や火災の原因になりますので、定期的に点検してください。
- ●本書で指示のない個所の分解や修理、改造は絶対にしないでください。
 - ▶火災や異常作動、故障の原因になります。 また、修理などは最寄りの[コナミ サービスセンター]にご依頼ください。 本機の改造によって発生した損害については、当社は一切責任を負いません。



4

使用するとき

- ●本機は商工業地域以外では使用しないでください。
 - ▶住宅地域、または隣接した地域で使用すると、テレビ、ラジオ、電話機などに受信障害を与えることがあります。



●次のいずれかに該当するかたは、本機でのプレイは行わないよう呼びかけてください。 ▶事故や病気を誘発したり、症状が重くなる原因になります。



飲酒している

・腕、手首などに疾患がある。または治療中

●電源プラグを抜き差しするときは、濡れた手では絶対にしないでください。▶感電する恐れがあります。



- ●電源コードや別売品の通信ケーブルを取り扱いの際には、次のことを行わないでください。
 - ▶漏電事故や火災、感電の原因になります。 また、正常な通信プレイができなくなります。
 - ・傷をつけない ・加工しない ・無理に曲げない ・ねじらない ・加熱させない ・引っ張らない ・束ねない ・足で踏まない ・挟んだり、釘などを打たない
- ●万一電源コードや電源プラグが損傷しているときは、直ちにご使用を中止し、最寄りの [コナミ サービスセンター] に部品交換を依頼してください。
 - ▶破損した状態でのご使用は、火災や感電の原因になります。

点検とお手入れ

⚠警告

●本機を点検、またはお手入れするときは、必ず主電源スイッチを切り、電源プラグを コンセントから抜いてください。



▶感電する恐れがあります。

電源プラグを抜く

- ●部品の交換や消耗部品の交換は、必ず当社指定のものを使用してください。 それ以外のものを使用したり、混用することは絶対にしないでください。
 - ▶火災や故障の原因になります。



- ●技術者以外は後部カバーを開けないでください。
 - ▶事故や感電の危険があります。



▶火災や異常作動、故障の原因になります。 また、修理などは最寄りの[コナミ サービスセンター]にご依頼ください。 本機の改造によって発生した損害については、当社は一切責任を負いません。



分解禁止

- ●本機のお手入れは、中性洗剤を浸した柔らかい布を、固く絞ってから拭いてください。
 - ▶シンナーなどの有機溶剤を使用すると、本体が変質することがあります。
 - ▶本体内部に水が浸入すると、感電や故障の原因になります。

移動/運搬時

注意

●本機にはモニターや電子部品、精密部品など振動や衝撃に弱い部品が内蔵されています。 移動や運搬時には、ていねいに取り扱ってください。 また、横倒しには絶対にしないでください。



●本機を移動させる前に、必ず主電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜き、電源コードや通信ケーブルをすべて筺体から取り外してください。




- ▶電源コードや通信ケーブルを踏んだり、引っかけたりして、事故や破損の原因に 電源プラグを抜くなります。
- ●本機を移動させるときは、**筺体を斜めに倒してキャスターで移動してください**。 ▶事故や破損、故障の原因になります。
- ●本機を移動の際は、筺体の開閉部や可動部に無理な力が加わらないようにしてください。また、必ず取っ手を持ってください。
 - ▶けがや事故の原因になったり、本機が破損する恐れがあります。

おねがい

- ●本製品の設置、取り扱い、点検やお手入れ、移動や運搬のしかたなどは、本書の手順、および記載内容にしたがって安全に行ってください。
- ●製品に貼り付けてある「警告」「注意」などのラベルは、はがさないでください。
- ●間接的に警告、または注意に相当する条件下での設置、取り扱い、点検やお手入れ、移動や運搬などは 止めてください。
- ●本製品を譲渡されるなどして所有者が変わるときは、本書を次の所有者に必ず渡してください。
- ●本書を紛失、または破損したときは、最寄りの[コナミ サービスセンター]にご相談ください。

警告ラベルなどの貼付位置




■警告ラベルなどの種類

① フードを開閉する際は、 矢印部をお持ちください。 △ 高電圧危険

この装置は、商工業地域で使用されるべき電子 応用遊戯機具です。住宅地域またはその隣接した 地域で使用するとラジオ・テレビジョン受信機等 に受信障害を与えることがあります。 定格電圧 AC100V 定格消費電力 240W 定格凋波数 50-60Hz M O D E L GQ645 製造番号総重量 115kg 発売元コナミ株式会社

MEMO

1 仕 様




仕様

外 形 寸 法	上図参照(mm)		
重量	総重量 約 1 1 5 kg		
電源	単相 AC100V(± 10%)50 Hz /60 Hz		
定格消費電力	240W		
コインセレクター	100円硬貨専用		
金庫容量	約3000枚/100円硬貨(約30万円)		
モニター	29 インチカラーモニター		
使 用 条 件	温度 10 ~ 35℃ 湿度 20 ~ 80% (結露しないこと)		
付 属 品	・取扱説明書 本書 ・保証書(筐体の梱包袋に貼付) 1 ・金庫用鍵 2 ・メインテナンス用鍵(メインテナンス扉・コインセレクター扉) 3 ・電源コード(3P) 1 ・3P-2P変換プラグ 1 ・遊びかたホルダー 1 ・遊びかたホルダー用ネジ(M4 × 10L) 3 ・タイトルポップ(右側) 1 ・タイトルポップ(左側) 1 ・フィンシール 1 ・予備ヒューズ(30A) 1 ・予備ショットボタン(ホワイト) 3 ・予備ショットボタン(ブルー) 3 ・予備コネクターコンタクト(10コ入り) 1		

[●]万一不足の品や不良品などがありましたら、最寄りの [コナミ サービスセンター] までご連絡ください。

[●]本機の仕様は、性能の向上その他の理由により、予告なく変更することがあります。

2 各部の名称/主要部品一覧表



No.	部品名称	部品番号	数量	備考
0	本体ユニット	_	1	
0	モニター	0000031127	1	
0	モニターフード	_	1	
4	モニター調整基板		1	
0	モニター基板	_	1	
6	蛍光灯ユニット	_	1	
0	スピーカー	0000002681	2	
0	カバーガラス	0000012301	1	
9	コントロールパネル	_	1	
•	ジョイスティック	0000002679	1	ホワイト
0	ジョイスティック	0000002519	1	ブルー
B	ショットボタン	0000002733	3	ホワイト
₿	ショットボタン	0000031125	3	ブルー
1	スタートボタン	0000002735	2	グリーン
®	コインボックス	0000006850	1	
(コイン投入口	0000012283	1	100円硬貨専用
D	コイン返却ボタン	0000015186	1	
		0000005141	1	
13	コイン返却口	0000005142	1 1	
(_	1	
a	メインテナンス扉	_	1 1	
a			1 7	
@	コインセレクター	0000004723	1	100円硬貨専用
&	コインカウンター	0000005100	1	
2	AC ブラケット	_	1	
4		0000031056	1	
@		0000031482	1	125V 15A
Ø	3P-2P 変換プラグ	0000031483	1 1	
@	 主電源スイッチ	0000003197	1	
@	サービスコンセント	0000031059	1 1	束線を含む
③	プッシュスイッチ	000005098	4	レッド
1	サーキットプロテクター	0000031709	2	8A
€	サーキットプロテクター	0000032035	1	15A
€3	 東線クランプ	0000002695	1	
3		0000031496	1	
€	キャスター	0000002052	2	
®	アジャスター	0000004726	2	
3	 内部電源スイッチ	0000003197	1	
€	遊びかたホルダー	0000006849	1	
€9	遊びかたプレート	0000008696	1	
1	ボリューム調整ノブ	0000031436	1	
4	電源ユニットA	0000031052	1	12V 50W
®	電源ユニットB	0000031053	1	3.3V 150W (リモート付き)
4 3	電源ユニットC	0000031054	1	5V 75W (リモート付き)
4	ゲーム PC ボードユニット		1 1	

遊びかた

「FIGHTING 武術™」は、AI機能を搭載した進化する3D対戦型格闘ゲームです。

各武術家のモーションキャプチャーによるハイパーリアリティな動きと、最新技術の結晶ともいえる圧倒的な 映像世界をお楽しみいただき、個性あふれるキャラクター独自の技を駆使して、今までにない格闘ゲームをお 楽しみください。


■遊びかた --

●キャラクターの操作方法

操作はジョイスティック、3ボタン仕様となっており、ジョイスティックの入力でキャラクターを移動させ ます。 3つのボタンはそれぞれ「ガード」「パンチ」「キック」となります。 また、繰り出す技は、ジョ イスティックの操作やボタンの押しかたの組み合わせで変化します。

(AUTO モードを選択した場合は、「パンチ」「キック」を使い分けることはできません。 また、「ガード」は自動的に行います)

- ・ジョイスティック・・・・・・キャラクターの動きを操作します。
- ・ガードボタン(ショット 1)・・・・押し続けることで防御姿勢をとり、相手の攻撃を防ぎ ます。(防御中はキャラクターの移動はできません)
- ・パンチボタン (ショット2)・・・・押すとパンチなどの手の攻撃を繰り出します。
- ・キックボタン(ショット3)・・・・押すとキックなどの足の攻撃を繰り出します。



- 1 コインを入れ、START ボタンを押してゲームをスタートさせます。
- 2キャラクターをジョイスティックで選択し、ショットボタンを押して決定します。
- **3**「MANUAL モード/AUTO モード」をジョイスティックで選択し、ショットボタンを 押して決定します。
 - ・MANUAL モード・・・・・・・・・ジョイスティックと 3 ボタンを使用するモードです。
 - ・AUTO モード・・・・・・・・・ジョイスティックと 1 ボタンを使用する初級者向けのモードです。
- 4 相手キャラクターとの格闘が3本勝負で始まります。
- **5**画面上に表示されている体力ゲージが"O"になったとき、またはリングアウト、タイムアウトになると負 けとなります。

■途中参加について **= = = =**

・1Pプレイ中は、いつでも途中参加ができます。 その場合、対「CPU戦」から「対戦プレイ」に自動 的に変わります。

・コンティニューは、ゲームオーバー前に約10秒間受け付ます。

■入力コマンドについて

繰り出す技は、各キャラクターごとに異なります。 また、詳細な技についての「技表」を43ページに掲載しておりますので、あわせてご覧ください。

■ AI 機能について

各キャラクター個別に設定された人工知能機能です。 CPUキャラクターは闘う度に学習し、 身につけた 多様な攻撃コンビネーションでプレイヤーに挑みます。

AI機能は「AUTOモード」や「CPU戦」にも応用しています。

■ベストプレイヤー AI 対戦モードについて

「CPU戦」を選択した場合、ベストプレイヤーに登録された相手との仮想対戦ができる機能です。 AI機能はベストプレイヤーの戦闘パターンを記憶していますので、その場にいないベストプレイヤーとの仮想対戦ができます。

ベストプレイヤーは3文字のイニシャルを登録することができ、「AI対戦モード」の際には、画面の右下にそのイニシャルが表示されます。

■ AUTO モードについて

ジョイスティック、1ボタンのみを使用して、様々な攻撃を行うことができる初級者向けの操作モードです。 1ボタンの操作で、あたかもコマンド入力しているような鮮やかな技を繰り出すことができます。また、ボタンを連打することで連続技も繰り出せます。ガードは、CPUが可能な限り自動的に行います。ボタンを押して自動的に繰り広げられる攻撃は、AI機能によってCPUが学習した過去の対戦技のコンビネーションの再現となります。

(AUTO モードでは、ネームエントリーすることはできません)

■体力ゲージについて

現在の体力を青色ゲージで表示しています。 ダメージを受けたときは赤色のゲージが現れ、徐々に体力が減ります。 また、このときは追加ダメージを受けやすくなります。

■武術ゲージついて

体力ゲージの横にある球体が「武術ゲージ」です。 ゲージが大きくなり、光輝いたときに限って、「絶招技」を繰り出すことができます。 「絶招技」は一発で相手を倒すこともできる秘密の技です。

■フリーウォークシステムについて

ダッシュや軸移動など移動に関するコマンドが、ほとんどの場合 1 アクションでできます。

■時限モードについて

稼働時間が一定に達すると、隠れキャラクターの出現や、技を繰り出すスピードを速くすることができます。 その場合、マニュアルテストの「GAME OPTIONS」を選択して設定してください。(22 ページ参照)

4 筐体各部の開閉


4-1 メインテナンス扉の開閉

■メインテナンス扉の開けかた = = =




●メインテナンス扉を閉じた後は、確実に施錠されているか必ず確認してください。

メインテナンス扉のネジを外し、付属のメインテナンス用鍵を差し込んで右に回します。



2 メインテナンス扉を持ち上げて取り外してください。



■メインテナンス扉の閉めかた ■■■■


- メインテナンス扉を本体下部に差し込み、上部を閉じます。
- 2 ▮ メインテナンス用鍵を左に回し、鍵を抜いてください。
- 3 ▮ 外したネジを取り付け、確実に締め付けてください。

4-2 金庫扉の開閉

■コインボックスの取り出しかた ==




- ●盗難防止のため、施錠は確実に行ってください。
- ●コインボックスは、100円硬貨が最大約3000枚入ります。 満杯になると、取り出すときはかなり重くなりますのでご注意ください。
- 金庫扉に、付属の金庫用鍵を差し込んで 右に回します。
- **2** 金庫扉を開け、コインボックスを取り出してください。



■コインカウンター ■

金庫扉を開けると、コインボックスの横 にコインカウンターがあります。





4-3 コントロールパネルの開閉

■コントロールパネルの開けかた ---



- ●コントロールパネルを開けたとき、コントロールパネルには荷重や衝撃を加えないようにして ください。
- ●コントロールパネルを閉じるときは、自重で閉じずに、必ず手で持って閉めてください。
- ●コントロールパネルを閉じるときは、指などを挟まないよう十分注意してください。
- コントロールパネル裏側のネジ(右側鍵の横)を外し、メインテナンス用鍵2本を差し込んで右に回します。





■コントロールパネルの閉じかた ■


- 【 】 コントロールパネルを、ゆっくりと閉めます。

4-4 モニターフードの開閉

■モニターフードの開けかた ■・




- ●モニターフードを開けたときは、ステーがロックされているか必ず確認してください。
- ●人体の一部がステーに触れると、モニターフードのロックが解除される場合がありますので、 十分注意してください。
- ●モニターフードを開けたとき、モニターフードには荷重や衝撃を加えないようにしてください。
- ●モニターフードを閉じるときは、自重で閉じずに、必ず手で持って閉めてください。
- ●モニターフードを閉じるときは、指などを挟まないよう十分注意してください。
- コントロールパネルを開け(16ページ参照)、モニターフードを固定しているネジを外します。
- **2** 図の位置を手で持って、モニターフードを開けます。



- **3** ステーがロックされるまで、モニターフードを開けてください。
 - ◆付属のタイトルポップを取り付けた状態で モニターフードを開けると、タイトルポッ プが破損することがありますので、ご注意 ください。





■モニターフードの閉じかた ■ ■・

- モニターフードを持ち上げるようにして、ステーを奥側に押します。

5 基板セッティング

5-1 ゲームの動作確認(セルフテスト)

■筺体の設置後に電源スイッチを入れると、自動的に基板の動作チェックが行われ、結果が画面に表示されます。



- ●ご使用になる前に、必ず基板の動作確認を行ってください。
- ●異常な状態が続いたり、正常に作動しないなどの場合は、直ちに主電源スイッチを切り、電源 プラグをコンセントから抜いて、最寄りの [コナミ サービスセンター] までご連絡ください。

■起動時テストの結果 ■■■

正常な場合-

・自動的にゲームモードになり、ゲームデモが始まります。

異常な場合

・異常な項目が表示され、チェックを繰り返します。

電源スイッチを入れて、2分以上経過しても正常に作動しない場合は、直ちに主電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、最寄りの[コナミ サービスセンター]までご連絡ください。

5-2 ゲームポジションの調整(マニュアルテスト)

手動操作で、画面表示やゲーム内容に関する各種設定の確認、または変更を行います。


■マニュアルテストモードの起動方法 ■■■■■

- 1 電源スイッチを入れます。
- 2 ゲームデモ中に、サービスパネルのテストスイッチを押してください。
- ・マニュアルテストモードに変わり、画面にメインメニューが表示されます。

■マニュアルテストモードの終了方法 ■■■■■■■■

- 1 1Pジョイスティックの上下で、メインメニュー画面の「GAME MODE」を選択します。
- 2 1 Pのショットボタン 1 (ガードボタン) を押してください。
- ・画面がゲームモードに戻ります。

■メインメニュー画面(基本項目) =



■メインメニューの選択方法 ==

メインメニューから各モードの選択のしかた

- ·**メニューの選択** → 1Pジョイスティックの上下で行います。
- ·決定(確定) → 1Pのショットボタン1(ガードボタン)を押します。

モードが決まりましたら、各モードの参照ページをご覧ください。 詳しく説明しています。

5-3 各モードについての説明

- ■設定値があるモードでは、出荷時の設定値は緑色で表示され、変更後の設定値は赤色で表示されます。
 - · 設定値を変更したい項目を、1P ジョイスティックの上下で選択し、左右で変更します。
 - ・設定値の変更が終了したら「SAVE AND EXIT」を選択し、1Pのショットボタン 1 を押してください。 自動的に設定値がセーブされ、その後メインメニュー画面に戻ります。
 - ・設定値の変更後に「EXIT」を選択した場合は、次のメッセージが表示されます。
 「YOU DID NOT SAVE, DO YOU WANT TO SAVE? YES/NO」
 1Pジョイスティックの左右で「YES/NO」を選択し、1Pのショットボタン 1 を押して決定してください。

「YES」を選択した場合は、「NOW SAVING」の表示と共に設定値がセーブされ、自動的にメインメニューに戻ります。

「NO」を選択した場合は、「NO MODIFICATION」と表示され、変更した内容はセーブされません。

●「FACTORY SETTINGS」を選択して 1Pのショットボタン 1 を押すと、すべての設定が出 荷時の設定になります。

-MEMO

I/O CHECK

各コントロールのチェック

- ■ジョイスティック、および各ボタンの動作チェックモードです。 メインメニュー画面に戻るには、1Pのショットボタン 1、2、3 と 1Pのスタートボタンを同時に 押してください。
 - COIN SLOT 1、2の動作確認を行うと、コインカウンターも連動して動きます。

-MEMO

SCREEN CHECK

画面のひずみ調整

■画面表示の確認モードです。

格子スクリーンを見ながら画面の幅、色合いなどをモニター調整基板(35ページ参照)で調整してください。 メインメニュー画面に戻るには、1Pのショットボタン1を押してください。

COLOR CHECK

画面のカラー調整

■カラー表示の確認モードです。

カラーバーの色が段階的に表示されると同時に、背景部分が十分黒くなるようにモニター調整基板 (35ページ参照) で調整してください。 メインメニュー画面に戻るには、1P のショットボタン1 を押してください。

HDD SECTOR CHECK

ハードディスクの内容チェック

■ハードディスクの内容を自動的にチェックし、正常なときは「OK」を、異常なときは「BAD」を表示すると同時に、不良セクター番号を表示します。

メニューに入ると、途中経過を百分率で表示します。 チェックを途中でキャンセルしたいときは、1Pのショットボタン3を押してください。 メインメニュー画面に戻るには、1Pのショットボタン1を押してください。

「BAD」と表示されたときは、直ちに主電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、 最寄りの「コナミ サービスセンター」までご連絡ください。

SOUND DRAM CHECK

サウンドメモリーのチェック

■サウンドのメモリーを自動的にチェックし、正常なときは「OK」を、異常なときは「BAD」を表示します。


SOUND OPTIONS

音量の調整

■サウンドに関する設定と確認を行います。

1P ジョイスティックの上下で項目を選択してください。

メインメニュー画面に戻るには、「SAVE AND EXIT」または「EXIT」を選択後、1Pのショットボタン 1 を押してください。




GAME OPTIONS

ゲーム設定

■ゲームに関する設定と確認を行います。

1Pジョイスティックの上下で項目を選択し、左右で設定してください。

メインメニュー画面に戻るには、「SAVE AND EXIT」または「EXIT」を選択後、1Pのショットボタン 1 を押してください。




COIN OPTIONS

コイン設定

■コインに関する設定と確認を行います。

1Pジョイスティックの上下で項目を選択し、左右で設定してください。 メインメニュー画面に戻るには、「SAVE AND EXIT」または「EXIT」を選択後、1Pのショット ボタン 1 を押してください。

●フリープレイの項目を「YES」にすると、料金設定の項目は表示されません。 十分注意してください。



BOOKKEEPING

コインデータの表示

■投入コイン数に関するデータを表示します。

あらかじめこの項目で時刻設定をしておくと、投入コイン数に関する下記の情報をコインスロット別に見ることができます。 メインメニュー画面に戻るには、1Pのスタートボタンを押してください。

データをクリアするときは、1Pのショットボタン 1、2、3 と 1Pのスタートボタンを同時に押してください。

時刻設定について ----

- ・本製品を設置後にこの項目を選択すると、現在時刻の設定画面になります。 時刻を設定後、1Pのショットボタン1を押すことで設定されます。 キャンセルするときは、スタートボタンを押してください。
 - 一度設定すると、データをクリアするまでこの画面は表示しません。 また、時刻設定後にキャンセルした場合、データの集計は行われません。

MEMO

BOOKKEEPING · TOTAL COINS	
COIN DATA OF LAST 7DAYS · TODAY · YESTERDAY · - 2DAY · - 3DAY · - 4DAY · - 5DAY · - 6DAY	
LAST 7DAYS AVERAGE	1 週間の平均コイン数

1Pジョイスティックの左右で、過去 51 週分のデータを各週単位の平均値で表示します。

ALL FACTORY SETTING

出荷時の設定

■すべての設定を出荷時の状態にするモードです。 この項目を選択すると、メインメニューの「BOOKKEEPING」以外の設定は、すべて出荷時の状態に戻ります。

6 筺体のセッティング

6-1 筐体の移動


■筺体の移動のしかた ■・



- ●筐体を移動させる前に、本体の開閉部がすべて施錠されているか確認してください。
- ●本機を移動する前に主電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、電源コード や通信ケーブルをすべて筐体から取り外してください。

(電源コードや通信ケーブルを踏んだり、引っかけたりしないようにするためです)

- ●本機を移動させるときは、筐体を斜めに倒してキャスターで移動してください。 また、移動 の際には、遊びかたホルダーを破損しないよう注意してください。
- ●筐体の重さは約115kgあります。 移動は2人以上で十分注意して行ってください。 また、筐体を持ち上げるときは、必ず4人以上で行ってください。
- ●電源3Pプラグによるアース接続ができないときは、付属の3P-2P変換プラグを使用し、必ずアースを接続してください。(28ページ参照)
- ¶ 背面にある2カ所の取っ手を持ち、筺体 の下部を足で押さえます。






6-2 アジャスターの固定

■アジャスター固定のしかた■・




- ●アジャスターの最大調整高さを超えないように注意してください。
- ●2カ所のアジャスターを床面に接地させ、筐体にガタつきがなく、水平状態であることを確認 してください。



6-3 遊びかたホルダーの取り付け

■遊びかたホルダーの取り付けかた・

筺体の背面上部に、付属のネジで取り付けてください。




6-4 タイトルポップの取り付け


タイトルポップは2種類あり、左右で異なります。 遊びかたホルダーの左右に取り付けてください。


■右側タイトルポップの取り付けかた --


1 タイトルポップを、図のように組み立てます。



保護テープをはがし、遊びかたホルダー の右側にタイトルポップを取り付けてく ださい。










■左側タイトルポップの取り付けかた ■ ■ ■


タイトルポップを、図のように組み立て ます。



2 保護テープをはがし、遊びかたホルダー の左側にタイトルポップを取り付けてく ださい。








6-5 ACブラケット

■ AC ブラケットについて ==

筐体の背面に AC ブラケットがあります。



- AC 電源コードは、必ず付属のものを使用してください。
- ●電源3Pプラグによるアース接続ができないときは、付属の3P-2P変換プラグを使用し、必ずアースを接続してください。 また、アース線はガス管や水道管、電話専用のアース端子には絶対につながないでください。
- ●サービスコンセントの容量は 560W です。 560W 以上の機器は絶対に接続しないでください。
- ●本機を直列に接続する場合、本機を含めて3台までにしてください。 また、本機を並べて設置する場合は、必ず筐体間を10cm以上開けてください。
- ●本機を通信接続する場合は、必ず当社別売品の通信ケーブルセット(GU707-JF)を使用してください。 それ以外のものを使用したり、混用することは絶対にしないでください。




■サービスコンセントを使用して本機を接続する場合の供給電力 ■■■■■■



6-6 サービスパネル(電源ユニット)

■サービスパネルについて ====


付属のメインテナンス用鍵でメインテナンス扉を取り外すと、筐体内部にサービスパネルがあります。



6-7 サウンドボリュームの調整

■サウンドボリューム調整のしかた■■■■

サービスパネル(電源ユニット)にボリューム調整ノブがあります。




6-8 コインカウンターを移設する場合

■コインカウンターの移設のしかた =====


コインカウンターは、出荷時には金庫扉を開けて見るようになっていますが、これをサービスパネルに 移設することができます。




- ●コインカウンターを移設する前に、必ず主電源スイッチを切り、コンセントから電源プラグを 抜いてください。
- **1** 金庫扉を開け、コインボックスを取り出します。(15ページ参照)
- **2** カウンターブラケットを固定しているネジを外します。



- **4** 外したカウンターブラケットをもと通りに取り付けます。



- 5 メインテナンス扉を外し(14ページ参照)、サービスパネル上の四角い穴にコインカウンターをはめ込みます。




フ メインテナンス/付属資料


フー1 コインセレクターの交換




- ●コインセレクターを交換する前に、必ず主電源スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いてください。
- コインセレクター扉のネジを外し、付属のメインテナンス用鍵を差し込んで右に回します。



- 3 コインセレクターを押さえている白いストッパーを●方向に曲げ、その状態でコインセレクターを❷方向にスライドさせて取り出します。
- 4 コインセレクターを取り付けるときは、 逆の手順で行ってください。




- コインセレクター扉を閉めます。このとき、コイン返却レバーが図のような位置にあるときは、レバーを押し上げてから扉を閉めます。
- 4 メインテナンス用鍵を差し込んで左に回し、 外したネジを取り付けて確実に締め付けて ください。




7-2 蛍光ランプの交換

■蛍光ランプ交換のしかた ■■

- ●蛍光ランプを交換する前に、必ず主電源スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いてください。
- ●消灯した直後の蛍光ランプは熱くなっています。 十分に冷えてから、必ず同種で新品の蛍光ランプ(直管 15W) に交換してください。
- ●モニターフードを開けたときに人体の一部がステーに触れると、モニターフードのロックが解除される場合がありますので、十分注意してください。
- **1** ステーがロックされるまで、モニターフードを開けます。(17ページ参照)



- 3 新品の蛍光ランプを、逆の手順で取り付け、モニターフードを閉じてください。



●グローランプも同時に交換することをおすすめします。

MEMO:

フ-3 サーキットプロテクターの復帰とヒューズ交換


過電流や短絡(ショート)が発生したとき、サーキットプロテクターが自動的に作動して本機の電、気回路を保護します。 復帰させるときは主電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、原因を取り除いてからサーキットプロテクターのボタンを押してください。 ヒューズを交換するときも同様に行ってください。




- ●サーキットプロテクターを復帰させる前に、必ず主電源スイッチを切り、コンセントから電源 プラグを抜いてください。
- ●サーキットプロテクターを復帰させてもすぐに切れるときは、接続されている機器を確認してみてください。(28ページ参照) それらが正常にもかかわらず切れるときは、直ちに主電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、最寄りの [コナミ サービスセンター] までご連絡ください。
- ●ヒューズを交換する前に、必ず主電源スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いてください。
- ●ヒューズは、必ず同種で新品のものに交換してください。
- ●異常な状態が続き、正常に作動しない場合は、直ちに主電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、最寄りの [コナミ サービスセンター] までご連絡ください。

■本体用サーキットプロテクターの復帰・

メインテナンス扉を取り外し、(14ページ参照) サービスパネルのサーキットプロテクターのボタンを押してください。




■ AC ブラケットにあるサーキットプロテ ■ クターのボタンを押してください。




■ヒューズの交換 ■・

】 メインテナンス扉を取り外します。 (14ページ参照)



- **2** ゲーム PC ボードユニットのヒューズホルダーのキャップを、左に回して外します。
- **3** ヒューズを取り出し、新品のヒューズを入れて、キャップを押し込むようにして締めます。



フー4 モニターの調整


モニターはあらかじめ出荷時に調整されていますが、任意に調整することができます。



●筐体内部には、高電圧が流れている部品があります。 不用意に触らないよう十分注意してく ださい。

■モニター調整基板の位置 ■ ■ ■

モニター調整基板は本体内部にあります。 調整を行うときは、コントロールパネルを開けてください。 (16ページ参照)




0	CONTRAST	コントラスト調整 コントラスト調整ができます。
0	R.GAIN	赤色 入力ゲイン調整 右に回すと、赤色が濃くなります。
8	G.GAIN	緑色 入力ゲイン調整 右に回すと、緑色が濃くなります。
4	B.GAIN	青色 入力ゲイン調整 右に回すと、青色が濃くなります。
6	BRIGHT	輝度調整 画像の明るさ調整です。 右に回すと、画像が明るくなります。
6	H.SIZE	水平振り幅調整 水平方向の画面表示寸法を調整することができます。
0	H.POSI	水平位置調整 水平方向の画像表示位置を調整します。
8	V.SIZE	垂直振り幅調整 垂直方向の画面表示寸法を調整することができます。
9	V.POSI	垂直位置調整 垂直方向の画像表示位置を調整します。

7-5 電圧調整

■電圧調整のしかた = =




- ●各ラインの電圧を規定値よりも高くすると、ゲーム PC ボードが破損することがあります。 電圧は規定値より高くならないよう十分注意してください。
- ●電圧測定を行うときは、絶対にコネクター間で短絡(ショート)させないでください。
- **】** メインテナンス扉を取り外します。 (14ページ参照)
- 2 サービスパネルの上面と側面に調整ボリューム用穴がありますので、テスターで確認しながら市販の調整ドライバーなどで注意して調整してください。



電圧測定のしかた ---

ゲーム PC ボードユニットの図のコネクターの電圧を測定してください。




7-6 コントロールプレートの取り外し

■コントロールプレートの外しかた =========




- ●コントロールプレートを外す前に、必ず主電源スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いてください。
- **1** コントロールパネルを開けます。 (16ページ参照)
- 3 コントロールプレートを固定しているフランジナット (6カ所) を外してください。




フーフ フットステップ (別売品) の取り付け




- ●筐体の前部を持ち上げたとき、本機が転倒するのを防止するために必ず2人以上で取り付け作業を行ってください。
- **】** 筐体の前部を少し持ち上げ、アジャス ターを手で緩めます。



2 その状態でフットステップの切り欠きを、アジャスターのボルト部に差し込みます。



3 アジャスターを手で回して締め付け、フットステップを確実に挟み込んでください。



7-8 別売品 (オプション部品) の紹介


「FIGHTING 武術™」は「Windy II ™」と接続することで、2台通信対戦ができます。 通信対戦を行う際は、別に「FIGHTING 武術™ 通信対戦キット」をお買い求めください。


FIGHTING 武術™ 通信対戦キット ●通信ケーブルセット -式 L6B コンパネセット 2 ● FIGHTING 武術™ 遊びかたセット -式 ・インストラクションカード(タイトルポップ用) 1 ・技 表(コントロールパネル用) 1 ・タイトルラベル 1 ・ブラインドキャップ(プッシュボタン用) 6 ・遊びかたセット説明書 1

- ●「FIGHTING 武術 TM 通信対戦キット」には「Windy II TM」は含まれておりません。 「Windy II TM」は別にお買い求めください。
- ●本機を並べて設置する場合は、必ず筺体間を 10 cm以上開けてください。


MEMO


7-9 束線図







1/2







2/2



7-10技 表

響渉					
技		コマンド	技	名	コマンド
	上段突き	Р		鉤突き	⇒P+K
	上段回し蹴り	K	固有攻擊	踏み込み上げ猿肘	立ち途中⇔P
	下段突き	座り時P		内腕刀	⇔⇔P
	下段前蹴り	座り時K		連続逆突き	PP
	下段回転蹴り	-0 K+G		連続上げ突き	PPP
	上段逆突き	⇒P		連続廻し突き	PPPP
	上段横蹴り	→K	1	連続中段撃	PPP⇔P
	捻り猿肘	⇒P	1	連撃猿肘	PP⇒P
基 本 技	膝蹴り	⇒K		連撃回転横猿肘	PP⇒PP
	下段内袈裟打ち	座り中P		連続廻し蹴り	PK
	下段前蹴り	座り中K		連続回転廻し蹴り	PPPK
	上げ突き	₩P		後ろ廻し蹴り	KK
	前蹴り	ΩK	1	上段足刀蹴り	⇒PK
	廻し突き	ÑΡ		昇天連撃	∆PP
	足刀	ĽK		連続跳び膝蹴り	⇔KK
	足刈り手刀	₽P		獅子吼旋擊	(>(> PP
	足底蹴り	⇔K		獅子吼旋風脚	⇔PPK
	背手	ΦP		内廻し連打ち	P+KP+K
	背刀	敵背後時P	連続 技	正面連打ち	P+KP+KP+K
	振り向き捻り猿肘	敵背後時⇔₽		弐連鉤突き	□ P+K → P+K
背後攻擊	下段背刀	敵背後時⇩₽		参連鉤突き	P+K ⇒ P+K ⇒ P+K
	振り向き上段蹴り	敵背後時K		獅子突連撃	□ P+K → P+K → P+K → P+K
	振り向き下段蹴り	敵背後時⇩K		獅子突連蹴り	
	振り向き回転下段蹴り	敵背後時⇩ K+G		回転横猿肘	⇔PP
ジャンプ攻撃	飛び正面打ち	① P or ⊘P	1	連続中段撃	ΩKP
	飛び蹴り上げ	û K or ⊘K		連撃虎口	PPP ⟨⇒⇔ P
振り返り攻撃	後ろ猿肘			連撃昇天肘	PP⇒P⊴P
瓜フたフス子	中段後ろ蹴り	C × C		獅子吼連撃旋風脚	PP⇒P⇔PPK
ダウン攻撃	極め打ち	₩P		首投げ	P+G
7 7 7 7 4	蹴り落とし	≅K	固有投げ	抱え落とし	≌P+G
軸ずらし攻撃	回転鉄槌打ち	Φ ΔP+K		魂打ち	敵の背後時 P+G
TH 9 3 0 7 3	転身横猿肘	¢4P	横投げ	ショルダータックル	敵の横時 P+G
	正拳突き	⇒⇒P		響三段極め(1段極め)	
	飛び膝蹴り	⇒⇒K	投げコンボ	(2段極め)	一段極め中⇒ P+G
	外袈裟打ち	≌P+K		(3段極め)	二段極め中⇒ P+G
	虎口	⇔P+K		内腕打ち倒し	← P+K (上段左P返し)
	四本貫手	立ち途中P		壇中極め肘打ち	⟨¬P+K (上段右P返し)
固有攻撃	足先蹴り	⇔K	田士业工会	水月極め肘打ち	⟨□ P+K (上段 K 返し)
	回転廻し蹴り	K+G	固有当て身	頸中鉄槌落とし	☆P+K (中段左P返し)
	諸手打ち	⇒⇒P+K		内腕打ち上げ	☆P+K (中段右P返し)
	鉄槌鋏打ち	⊕ P+K		双把	☆P+K (中段左K返し)
	踏み込み回転廻し蹴り	⇔K+G	(A) 17714-	回転猿肘打ち	☆P+K (中段右K返し)
	後ろ廻し蹴り	⇔K+G	絶招技	鬼拳	SI ⇒ AP+G
	上げ猿肘	20 DB			
	外廻し打ち	P+K			

打		コマンド	Ŧ.	支 名	コマンド
	鶏形手	P		坐圧腿	\U\U\K
	高圏脚	K	田大小郎	鷹形撃	₩ P
高圏脚 座所等脚 低後を認 (事等) (基本 技) (基本 財) (座崩拳	座り時P	固有攻撃	疾歩龍形拳	⇒⇒P
	下廻脚	座り時K		疾歩燕形拳	≌P+K+G
	低後旋腿	-Ū K+G		鶏形連手	PP
* * #	讚拳	⇒ P		連繋高圏脚	PK
	高蹴腿	⇒K		連環掌	PPPP
	頂心肘	⇒P		躍歩龍形手	PPP &P
基 本 技	陽切掌	座り中P		烏形連手	%P+K⇔P
	下廻脚	座り中K		寸崩崩拳	P+K ⇔⇒ P
	後掃旋腿	t2K+G		連繫半月後旋腿	PK+G
		Ø₽.		連繫高蹴腿	PPK
	釘脚	ΔK		連環踢腿	PP⇒K
	熊形拳	ΝP		連環釘脚	PP∆K
	寸腿	₽K		連環虎撲手	PP≌KP
	虎掃手	₽P		連環龍形手	PP ⊘K ⊕ P
	龍形腿	ΦK		連環瞬腿	PP⊕KK
	孔燕手	ΦP	連続技	背転連環切掌	背転切掌からPP
	背転切掌	敵背後時P		背転穿掃鑽意崩	背転切掌から⇒PF
	背転圏捶	敵背後時↓₽		虎撲手	₩P
背後 放撃	背転後旋腿	敵背後時K		穿掃鑽意崩	⊕ P+KP
日及久手	低後蹴腿	敵背後時⇩K		連繋穿掃鑽意崩	⇒P+KPP
	背転低後掃腿	敵背後時⇒ K+G		鶏形砲	⇒P⇒P
	謄空飛脚	û K or ⊅K		双手燕形砲	⇒P⇒P⇒P
ジャンプ攻撃	跳躍斜刀	û P or ⊅P		坐丘 壁工 聚 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東	∆K⊕P
	跳躍旋風脚	ØK+G		瞬腿	∿KK
	馬形脚	⇔K		連寸腿	₽KK
背後攻撃 デャンブ攻撃 気り返り攻撃	裏旋式	⟨⇒⟨→ P	1	疾歩燕形砲	≌P+K+GP
	孔燕斜刀	☑P+K		猴形手	P+K+GP
ダウン攻撃	底華針	₩P		猴形双手	P+K+GPP
30 Et ++	後転身	尽 P+K+G	1	猴形砲	P+K+GPPP+K
恀 虭 坟	猴形疾歩	P+K+G		鍵掛回倒	P+G
軸ずらし攻撃	横拳	⇔ \(\Omega\)P	固有投げ	燕形回落	≨P+G
	崩拳	(>⇒P		馬脚崩腿	敵の背後時 P+G
	砲拳	Ja⇔P+K	横投げ	足掛け倒し	敵の横時 P+G
	劈拳	⇒P+K	当て身	鶴脚転腿	◇P+K (上段P返し
	寸崩打	P+K	絶招技	龍頭箭疾歩	⇔P+K+G
	踢腿切掌	- ₽+K			
ニーナーナルホウ	烏形崩	♦ P+K			
固有攻擊	失歩鳥形崩	⇒⇔P			
	烏形牙	ΣiP+K			
	挑領	立ち途中⇒₽			
	AN PRINT	77.17			

■星魁老

基本技

背後攻擊

振り返り攻撃 ダウン攻撃

移動技 軸ずらし攻撃

固有攻撃

	7NEU113	L+V			
	(6.249.00000000000000000000000000000000000				
□ユンソ	ソミソ	Aug 27, Williams		e de la companya de	
扫	名 名	コマンド	ħ	ち 名	コマンド
	チルギ	P		リアレッグカッター	☆K+G(左足が前B
	ハイ・トルリョチャギ	K		サイド・ネリョチャギ	≅K
	シットジャブ	座り時P	固有攻擊	アッパーカットキック	₽₽K
	ローキック	座り時K		トーキック	立ち途中K
	シットスピンキック	-\$K+G	-	パッカソ	P+K
	ストレート	→P		ターン	⊕ P+K
	ヨプチャギ	⇒K		コンボ・チルギ	PP
	ミドルチルギ	⇒P		コンボ・ヨプチャギ	PPK
基 本 技	シットチョップ	座り中P		コンボ・パンダルチャギ	PP⇔K
_ + 12	シットローキック	座り中K	1	コンボ・リバースエッジ	PP⇔KK
	ショートアッパー	ΔP		リバースエッジ	◇ KK (左足が前
	ミドル・トルリョチャギ			パンチスピンキック	PK(左足が前
	スローイングフック	NΡ		パンチハイキック	PK(右足が前
	シューティングロー	₽K		パンチサイドキック	P⇔K (右足が前8
	アプチャギ	◇ K (右足が前時)		パンチ・レッグカッター	P 小 K (左足が前8
	パンダルチャギ	⇔K(左足が前時)		ダブル・ブロー	⇒PP
	バック・ブロー	敵背後時 P (右足が前時)		ダブル・ハイキック	KK
	ターニング・ストレート	敵背後時P(左足が前時)		ワール・ウインド	KKK
	ターン・スピンキック	敵背後時K		ダブル・スピア	K⇒K
背後攻擊	ティオティッチャギ	敵背後時 K+G		レッグ・スピア	K ⇩ K (左足が前E
	ターンローフック	敵背後時⇩₽		スカルプ・ブレイカー	
	ターンローキック	敵背後時⇩K		パッカソ・キック	P+KK
	ターンロースピンキック		連 続 技	フロント・パッカソ・キック	⇒P+KK
	ジャンプジャブ	쇼P or 전P		バック・パッカソ・キック	
	チッキ	ûΚ		ステップ・ダブルキック	②KK(右足が前
ジャンプ攻撃	ステップフロントキック			テールスピア	のKK(左足が前
12274	カットキック	②K (左足が前時)		テオ・チッキ	ŷKK
	ラウンドキック	ứ K+G		ダブル・スピンブレード	K+GK
	ステップラウンドキック			ターフ・カッター	K+G∜K
	ターニン・フック	⟨¬⟨¬⟩ P		トルネード・スピンブレード	K+GKK
振り返り攻撃	ティッチャギ			ターフ・カッター	K+GK ∜ K
	ナレチャギ	⇔⇔K+G	1	コンボ・アッパーカットキック	⇔KKK
	カバーリング・キック	⊼K+G		ターンスマッシュ	⇔
	ナックルフォール	ΔP		ターニング・ブレード	≅KK
ダウン攻撃	レッグボディブロー	ΩK		ダブル・ミドルキック	≅K ≌ K
	ヒールドロップ	ûΚ		ダブルジャブ	P#P
移動技	フロント・パッカソ	⇒P+K		コンボ・トーキック	P#P#K
	バック・パッカソ	ФP+K		ヒールブレイド	P (m P (m K (m)
軸ずらし攻撃	サイドステップキック	ΦΩK		トリッキー・スピア	≅KK
	プッシュ	⇒⇒P		アッパーカット・スピア	⊵KK⇔K
	カットキック	⇒⇒ K (右足が前時)	FF7-4-0	ショルダースルー	P+G
	サイドキック	⇒ K (左足が前時)	固有投げ	ホールドクラッシュ	⇒.P+G
固有攻擊	ティフリギ	K+G		バックドロップ	敵の背後時 P+
	ネリョチャギ	← K+G (右足が前時)	横投げ	サイドスロー	敵の横時 P+G
	スピン・ネリョチャギ	← K+G (左足が前時)	絶招技	アルティメットナレチャギ	(=1200 St=> P+K+0
	フロントレッグカッター	☆K+G(右足が前時)			

□早乙女			MATERIAL PROPERTY.		THE RESIDENCE OF STREET	Manufacture 1
扫	き 名 上段の当	コマンド	±	支 名 横打手甲当	コマンド ⇔⇔⇔ P+K	
	上段蹴当	K	固有攻擊	諸手上	1 2 P+K	
	下段打				PP PP	
	下段蹴当	座り時 P 座り時 K		連当連当識り	PPK	
		座り時 K - O K+G			PPP	
	円周下段蹴当 中段の当	→ P		連打 中連肘当	PPP	
	顎蹴当 肘当	⇒k ⇒P		中連肘当掌底顎打	PPPP ⊕ P+K	
## +- ++		座り中P		連当肘打	P⇒PP	
基本技	下段手刀			当蹴り	PK PROPORTING	基本技
	下段蹴当	座り中K		大連打	PPPP ⇔⇒ P	
	車	∆P	İ	大連肘当裏拳打	PPPP (>=> PPP	
	中段蹴当	≥K		大連胴切	PPPP ⟨⇒⇔ PP+KP+K	
	首打手刀	₿P	連続技	二連肘当	⇒P⇔P	
	下段突蹴当	ĽK	Æ 170 JX	三連肘当裏拳打	⇒P ⇔PPP	
	下段当	₩P		二連肘当胴切打ち	⇒P⇔PP+KP+K	背後攻撃
	中段蹴打	ΦK		二段下段当	₽PP	
	半月当	ΦP		首打連打	SPP	
	中段横打	敵背後時P		胴切	⟨⇒□⟩ PP+KP+K	
	下段打向き	敵背後時⇩₽		肘当裏拳打	(>⇒) PPP	
背後攻擊	前方受け身蹴当	敵背後時K		肘当掌底顎打	⇔P⊕P+K	
月夜以手	下段蹴向き	敵背後時⇩K		円周肘当裏拳打	⇔P+KP	
	下段回し	敵背後時⇩K+G		竹とんぼ	⇒⇒ PP	
ジャンプ攻撃	切手	ûP or ∂P		諸手岩崩し	∆P+KPP	ジャンプ攻
	飛び蹴当	⊕ K or ⊘K		水切手刀	前方受け身蹴当中P	7 17 75
	当回転	¢¢₽		捨て身投げ	P+G	
振り返り攻撃	三角蹴り	⇔⇔ K		小手返し	%P+G	振り返り攻撃
	飛び肘	⊗P+K	固有投げ	抱え込み内掛け	⇔P+G	旅り返りり
ダウン攻撃	二段当	∆P		首取俵投げ	敵座り時⇩P+G	
7 7 7 7 4	鞠蹴り	ΩK		裏捨て身	敵の背後時 P+G	ダウン攻
	側転 (奥)	⊕ P+K+G		取手巻投げ	৳প⇔P+G	移動技
移動技	後転	P+K+G	投げコンボ	取手手刀打ち	取手巻投げ中⊕⊕P+G	軸ずらし攻
V 30 1X	側転 (手前)			両羽折り	取手手刀打中P+K+G	
	後転	敵背後時 P+K+G	横投げ	足掛け倒し	敵の横時 P+G	
軸ずらし攻撃	側面肘打	⇔ MP		取手肘当	◇P+K (上段P返し)	
	上段肘当			取手手刀当	☆P+K (中段左P返し)	田本地
	中段肘当	(Þ⇔P		取手内込	⟨2P+K (中段右P返し)	固有攻動
	下段肘当	SSB		取手手刀当	♣ P+K (下段左P返し)	
	寒椿	⇒P+K		取手内込	↓P+K (下段右P返し)	
固有攻撃	円心裏拳打	⇒⇒P	当て身	取足倒し極め	<⇒P+K (上段左K返し)	
	袈裟打	12 AP		取足押し倒し	⟨□P+K (上段右K返し)	
	掌底顎打	₽⇔P		取足倒し極め	☆P+K (中段左K返し)	
	鹿蹴	⇒K+G		取足押し倒し	☆P+K (中段右K返し)	
	体当	座り時 P+K		取足倒し極め	⇒P+K (下段左K返し)	連続技
	下段肘当	座り時公P+K		取足押し倒し	⇒P+K (下段右K返し)	1
	円周肘当	Ø⇒P+K	絶招技	大津波	→ \(\Omega\) & P+G	

・各コマンド表は、右向きのキャラクターに対応しています。・⇒ ジョイスティックを小さく入れる。・⇒ ジョイスティックを入れっぱなし。

・G ガードボタン(ショット 1 ボタン) ・P パンチボタン(ショット 2 ボタン) ・K キックボタン(ショット 3 ボタン)

進歩照脚	■星魁老	師				
提膝蹬脚 K 下勢排 座り時 下別線 座り時 下別線 座り時 下別線 座り時 日内攻撃 意 引 中 日内攻撃 を	打	支 名		1	支 名	コマンド
下勢捶 座り時 P					七寸靠	⇔⇔P
下鉄線 下鉄線 下鉄線 下鉄線 下鉄線 下鉄線 下鉄 下鉄					双按	₽⇒P
 低旋键 ⇒ K+G 約年鞭 → P (域勢高階図 ⇔ K 肘打 ⇔ P 下勢切掌 座 り中 P 下数別 座 り中 B で PP → PP			座り時P	固有攻擊		◊ 0 <p< td=""></p<>
計型				1 1	蒼弓引手	⇒P+K
極勢高蹴腿			⊕K+G		頭撞擊	Φ≌P+K
掛打		斜単鞭	→P		二連掌	PP
基本技		低勢高蹴腿			連掌脚	PK
下路線 座の中K 後海旋服 企K+G 斜離腫 公P 分卸 公K 公P 分卸 公K 高探馬 公P 分卸 公K 高探馬 公P 公K 高深酸山 公P 遊繁運光財 PP ⇔ PP 連繁選里天財 PP ⇔ PP PP ⊕ PP 分別 沙米 高深酸山 公P 沙米 沙米 沙米 沙米 沙米 沙米 沙米 沙		肘打	⇔P		連掌天通	PPP
 後州旋腿	基 本 技	下勢切掌	座り中P		連掌進脚	PPP⇒K
斜鞭捶		下蹴腿	座り中K		連掌躍探馬	PPP+K
分部 公K 高深馬 5 P 公 P 金 N P 金 N P 金 N P 金 N P 金 N P 金 N P P 金 N P P 金 N P P 金 N P P 金 N P P P 金 N P P P 金 N P P P 金 N P P P 金 N P P P 金 N P P P 金 N P P P 金 N P P P 金 N P P P 金 N P P P 金 N P P P 金 N P P P P 金 N P P P P P P P P P P P P P P P P P P					連掌星天肘	PP⇒PP
高渓側		斜鞭捶	∆P		連掌連星天肘	PP ⇒ PPP
 ・		分脚	ΣK		連掌探馬	PP∆P
高探破山 ②P 回撃 ○ K 下勢十字手 ○ P 1 元 一		高探馬	SP		連掌蹴脚	PPPK
脚繋		釜刃脚	⊵K		連進蹴腿	PPP⇔KK
下勢十字手		高探破山	₽P		三連鞭	P+KPP
対応 一般音楽時 P P P P P P P P P		脚擊	⇔K		搬攬掌	⇔PPP
1		下勢十字手	ΦP.			₽PK
10mm		打虎	敵背後時P	\= 6± ++	連掌寸腿	P₽K
情後攻撃 転身機制御 一		転身捶	敵背後時引P	理統技	連掌双按	PP ⇔ P
 低筒製		転身提膝蹬脚	敵背後時以K		十天肘	
対象	背後攻撃	転身蹬脚	敵背後時K		二起脚	₽KK
背陰掃 一般音後時分 K+G 上野 上野 中P 中P 上野 中P 中P 中P 中P 中P 中P 中P 中		低背蹴	敵背後時UK		高探崩山	P+K ⊕ P
議争 ① P Or カP ② P + K 歌		背旋掃	敵背後時心 K+G		連肘掌	
ジャソブ攻撃		跳鉤手	敵背後時介P+K		連肘二掌	⇒PPP
ジャンプ攻撃		跳拳	ûPoraP		連肘探馬	⇒ PPP MP
選問	ジャンプ攻撃	跳鉤手	Û P+K		星河天肘	
振り返り攻撃	3日単版 → P 三選挙 三選挙 三選挙 1 1 1 1 1 1 1 1 1	星双按				
## No.	AE to VE to Thinks	虎圏捶	(⊅(⊅ P			
ダウン攻撃 繁地連 公 P 変更別 公 K 翻身崩山 P+K+GPP 方面斜势 P+K+G 青龍舌伸 ☆ P+K+GR 青龍 ☆ P+K+G 青龍珍身 ☆ P+K+GK 青龍 ☆ P+K+G 連進蹬期 ☆ ◇ KK 青龍 ☆ P+K+G 声進蹬期 ☆ ◇ KK 青龍 ☆ P+K+G 海底針 ☆ ○ P+G 輸車 ☆ ○ P+G 新庭針 ☆ ○ P+G 可認 次 2 K 海園倒 ☆ ○ P+G 運進步期 ☆ ○ P+G 海園倒 ☆ ○ P+G 海園 ☆ ○ P+G 海園 中子G 海園 小 2 9-D 入 2 9-D 入 2 9-D 機力 ショルダータックル 効の精後的中で 全口を 地方 ショルダータックル 会の情後的中で 会の情後の中で 地方 ショルダータックル 会の情後の中へ 会の情後の自動売額 会の中へ 会の日本のはいます 大学報報 公 2 P 会の情後の情報 会の情報 会の情報 会の情報 大学報報 会の情報 会の情報 会の情報 会の情報 会の日本のはいます 大学報報 <t< td=""><td>振り返り以撃</td><td>茶威風脚</td><td>¢¢ K</td><td></td><td></td><td></td></t<>	振り返り以撃	茶威風脚	¢¢ K			
ダウン攻撃 震脚 公 K 連腰脚 公 KK 清龍古伸 中+K+GP中 青龍古伸 中+K+GP中 青龍古伸 中+K+GP中 一時間 中半K+GP中 一時間 中半K+GP中 一時間 中半K+GP中 一時間 中半K+GP中 一時間 中半K+GP中 一時間 中半K中 一時間 中半G中 一時間 中等 中半G中 一時間 市場計 一時間 中半G中 一時間 市場所 一時間 中半G中 日間 中半G 日間 中半G 日間		撃地捶	ΔP			
連震脚 公KK 方面斜勢	ダウン攻撃	震脚	StK			
移動技		連震脚	₩KK			
移動技 青龍 ☆ P+K+G 青龍下勢 ☆ P+K+G 輪すら L 攻撃 翻進財 ☆ 分P 天仰鶏独立 ☆ K+G 寸腿 みむ K 正単鞭 P+K 下勢単鞭 み P+K 強歩蹬脚 ☆ ☆ K 正単鞭 P+K 強歩高深馬 ☆ 公 P+K 強力 を で P+G 両圏		左面斜勢	P+K+G			
青龍下勢 公P+K+G	移動技	青龍	⇒P+K+G			
離すらL攻撃 翻進射		青龍下勢				
天仰簿独立	軸ずらし攻撃	翻進肘	Ø9P			Ø₽+G
可認			⇒K+G	固有投げ		
進歩照脚				1		敵の背後時 P+G
固有攻撃 正単鞭 P+K 当て身 白鶴亮翅 ΦP-K (上段P返) 形勢単鞭 ひ P+K 地招技 星式七寸算 Φ どむ 公中 P+C 双環掌 む P+K セ P+K	ĺ	進步蹬脚	⇔⇔K	横投げ	1.3 (111)	
回有以撃 下勢単順 む P+K 細招技 星式七寸算 や どむ ひや P+C 選歩高深馬 ひ ひ P 次環掌 ピ P+K ロイナー		正単鞭	P+K			⟨□P+K (上段P返し)
躍歩高採馬 公公P 双環掌 ピ P+K	回有攻撃	下勢単鞭				(200 Sus) P+G
双環掌 ビP+K		躍歩高探馬				
		地掃龍	SiP+K			

7ンド

₿ P+K

G → P+G → P

鳳刹那					
- Is	支 名	コマンド	Į į	支 名	コマンド
	掌底	P		重打	近距離⇔ P+K
	上段蹴り	K	固有攻撃	後ろ回し蹴り	K+G
	下段掌	座り時P		浴びせ蹴り	⇒K+G
	下段蹴り	座り時K		曲面掌底打	N PP
	下段回し蹴り	座り時 K+G		掌底蹴り	PK
	右掌底	⇒P		掌底連打	PP
基本技	横蹴り	遠距離⇒K		掌底面實打	PPP
	胴貫	⇒P		上げ掌底打ち	PP⊕P
	突膝	近距離⇒K		掌底突脛蹴り	PP∆K
	胴手刀	座り中P		連続掌底打	PPPP
	摺り蹴り	座り中K		連続捻り独楽	PPPPP
	上げ掌底	∆P		連続捻り独楽昇天蹴り	PPPPPK
	前蹴り	∆K		連続掌底捻り摺り蹴り	PPP ⊕ PK
	曲面打ち	NP		連続跳ね上げ掌底打ち	PPP ⇒ PP
	突き返し蹴り	₽K		掌底短打回転打ち	近距離 P+KPPPP
	顎打ち	₽P		逆突き二連	©⊕KK
	突胴蹴り	ΦK		掌底払い蹴り	ror ⊕ P+KK
	引き掌底打	ΦP		掌底乱打	© PPPP
	返し面	敵背後時P	連続技	掌底乱打逆踵蹴り	⇔ PPPPK
	回転下段掌	敵背後時心P		激掌	© PP+K
背後攻撃	反転上段蹴り	敵背後時K		突き返し胴蹴り	™KK
	反転下段突き蹴り	敵背後時UK		掌底圧掌撃	近距離⇒ P+KPPP
	後ろ回転下段蹴り	敵背後時⇩K+G		胴打ち逆踵蹴り	P+KK
	円月突き蹴り	敵背後時介K+G		連続釘打蹴り	座り時KK
	バック転	敵背後時 K+G		後ろ回し逆突き蹴り	K+GK
	延髄蹴り	ØK+G		後ろ回し逆突き二連	K+GKK
ジャンプ攻撃	跳び後ろ回し蹴り	ûKor∂K		迅雷逆突き強襲撃	K+GKPP+K
	跳び正拳打ち	介Por⊘P		逆突き強襲掌	(⇒(EKPP+K
下段回し戦り 石学底 機蹴り 網費 一般就り 用度 一般就り 上げ学底 前蹴り 上げ学底 前蹴り 上げ学底 前蹴り 一回転下段隊 で突弱減り うはで運成け 返し面 回転下段隊 での転下段を実験は 後ろ回転下段隊 での手段を実験は 後ろ回転下段隊 での上段域の の大い少年 延び正拳打ち 逆手刀 が必ろ回し間 変がして変をあり 変がして変をあり がとのでをあり がないのを がないのを がないのを がないのでを がないでを がないのでを がないでがないでを がながながながながながながながながながながながながながながながながながながな	逆手刀	ØФP		捻り掌底後ろ回し蹴り	⇒P+KK
振り返り攻撃	逆突き蹴り	⟨□⟨□ K		捻り独楽	⇒P+KP
	跳ね上げ掌底	ΩP+K		捻り独楽昇天蹴り	⇒P+KPK
ダウン攻撃	足釘蹴り	ΣK		二転捻り独楽	⇒P+KPP
移動技	バック転	™P+K+G		二転捻り独楽昇天蹴り	⇒P+KPPK
	避け面質	□ P+K		三転捻り独楽	⇒P+KPPP
	胴打ち	P+K		三転捻り独楽昇天蹴り	⇒P+KPPPK
	上段捻り掌底	⇒P+K		裏投げ	P+G
	下段捻り掌底	☑ or ⇩ P+K	固有投げ	膝蹴り脇固め	StStP+G
	陰掌	SOP	1332.5	首折り	敵の背後時 P+G
F77	払い蹴り	-Ū K+G	横投げ	サイドスロー	敵の横時 P+G
回有以鞏	前蹴り	⇒⇒K		掌握電刃打ち	← P+K (上段左 P返し)
	突脛蹴り	≌K+G	当て身	掌握風刃打ち	⟨⇒P+K (上段右P返し)
	後ろ回し突き蹴り	⇔K+G	絶招技	立ち腕ひしぎ回転首固め	⇒9500 P+G
	掌底短打	近距離 P+K			
	逆踵蹴り	₿K			
		ØØ K+G			

12	名 名	コマンド	技	名	コマンド
	前沖拳	P		捻身脚	⇔PK
	踹脚	K	1	拳肘上勾	P⇒PP
	下沖拳	座り時P	1	鞭拳連肘	⇒P+KP
	脛蹴	座り時K		鞭連脚	⇒P+KK
	下旋腿	座り時 K+G	1	上勾栽	∆PP
Ì	后沖拳	→P	1 1	勾栽肘	∆PPP
1	側踹脚	→K	1	連拳倒膝	PP⊕K
	肘撃	⇒P		連拳踹脚	PK
基本技	膝蹴	⇒K		上勾栽掃	ΩPP ⊕ K
	下切掌	座り中P	\= #±	鞭拳二連肘	⇒P+KPP
	脛蹴	座り中K	連 続 技	鞭連旋転捶	⇒P+KPPP
	上勾拳	MP		鞭連旋転掃	⇒P+KPP & K
	突蹴	SK SK		連旋転捶	∆PP ⇔PP
	平勾拳	15P		旋肘転捶	ØØ PP
	端膝	12K		背勢鞭連掃	⇒P+K\\\\K
	實手	Ċ₽		捻身掃腿	©P⊕K
	独立腿	ΦK		三連拳	PPP
	肘打	敵背後時P		鉄意	PPP \\P+KP\\P \> P
	背低拳	敵背後時JP		連拳捻身手	PP&P
当後攻撃	後蹴腿	敵背後時K		連拳転身払	PP & P & P
司友以事	背低蹴	敵背後時UK	固有投げ	選手転另払 曹挿	P+G
	後掃腿	敵背後時小K+G		背蹴倒	
	跳沖拳	歌月後时ひN+6 介Por AP	+## +/14 (-#"	1 3 = 310 1= 3	敵の背後時 P+G
ャンプ攻撃	跳踢脚		横投げ	サイドスロー	敵の横時 P+G
	直拳後背向	Û K or Ø K ⇒⇔P	W - n	膝撃	◇P+K (MRZEELERPIZEL), MRZEELER
-			当て身	鞭捶	◇P+K GÉGEÁLBPEZU, ÉGEÉLB
り返り攻撃	後旋掃		60 177 14	足取倒	⇔P+K (上段 K 返し)
-	後馬蹴	⇔K	絶招技	仁王合掌打	Ф £ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$
ナー・エケ事の	後旋肘	. ⇔⇔P			
ウン攻撃		₽K			
移動技	摩擦步	P+K+G			
ずらし攻撃	翻肘撃	₽ MP			
	栽拳	P+K			
-	手刀	û P+K			
-	鞭拳	⇒P+K			
司有攻撃	前発力	⇒⇔P			
-1137	落脚	⇒⇒K			
	仆刀腿	⊕ K+G			
	意拳蹴	⇒⇒ K+G			
	後旋腿	K+G			
	上発力	座り時 ☆P+K			
	二連拳	PP			
	連栽拳	PP⊴PP			
連続技[二連上勾拳	∆PP			
	二連肘	⇒PP			
L	鞭連掃	⇒P+K⊕K			

	ニールキック	⟨⇒⇔ K+G			
小虎					
ŧ.	支 名	コマンド	ŧ	支 名	コマンド
	沖拳	P		独立蹬脚	独立勢中K
	踹脚	K	CD-T-T-BO	独立踢	独立勢中⇒K
	低沖拳	座り時P	固有攻擊	独立低蹴	独立勢中心K
	低側腿	座り時K		独立旋風脚	独立勢中K+G
	座旋腿	座り時 K+G		二連捶	PP
	后沖拳	→P		捶連脚	PK
	側踹脚	⇒K		捶連側腿	PPK
	肘打	⇒P		蛇昇脚	ßKK
基本技	掃切掌	座り中P		二連低蹴	BK⊕K
* + 1	背掃腿	座り中K		潜蛇昇脚	₽K⊕KK
	抄拳	₽P		低三蹴	PK & K & K
	前踢	ΩK		連環脚	KK
	圏捶	ÑΡ		連環後掃脚	K&K
	低蹴腿	₽K		転身坐山捶	₩P#P
	坐山捶	₽P		崩突順歩挿	⇒⇒ PPP
	後蹴腿	⇔K		連転脚	(Þ⇔ PK
	寸崩捶	Ģ₽		肘転脚	⇒PPK
	裏拳	敵背後時P		連掃脚	Ø₽₽₽K
	低背沖拳	敵背後時⇩₽		肘転掃	⇒PPJK
背後攻撃	後蹬脚	敵背後時K	連続技	伸壁連捶	IN PPP
	低背蹴腿	敵背後時八K	建机技	前掃連腿	₹K+GK+G
	後掃腿	敵背後時心 K+G		羅漢背挿連	ФФPPP ФP
	跳捶打	ĤPor ØP		連転挿	PP⇔P
で、ことの一代でお客	欽跳脚	∯K or ØK		連捶転身脚	PP⇔PK
ジャンプ攻撃	双飛脚	ΒK		連捶転身掃	PP⇒P®K
	転身二起脚	遠距離⇔⇔K+G		大鳳展翎	S₁P+KP
E to YE to 15 BO	裏拳	¢¢P		大鳳旋翔	SIP+KPP
長り返り攻撃	針脚	\$5 K		肘転捶	⇒PP
	地突捶	SIP	1	羅漢猩猩	PPP+K
ダウン攻撃	落襲脚	ψK		三連昇脚	Si Si KKK
	背踏脚	敵背後時介K		連捶大鳳	PMPP
移動技	後空翻	⊗P+K+G		連挿大旋鳳	POPPP
曲ずらし攻撃	斜方捶	12 t2 P		連挿斜勢鳳	POPPAP
	圏掌	⇒P+K		大順休止	SP+KP ⊕ P
	崩挿	⇒⇒P		四連挿	PPPP
	双掌打	⊠⇔P+K		羅漢大猩猩	PPPPP+K
	前掃腿	Ð K+G		連進上挿	⇒ P+KPPP
	野馬分鬃	(Þ¢) P		羅漢老六神撃	⇒P+KPPPPP+
1	双掃手	- D P+K		羅漢六神撃	⇒P+KPPP 5 PP-
Ì	双捶打	P+K		肘砲捶	P+G
	高探馬	≌P+K	固有投げ	心意把	In ⇔P+G
固有攻擊	豹双掌	₽⇒₽	四月以	背抱倒	敵の背後時 P+(
	後旋腿	K+G	横投げ	ショルダータックル	敵の構時 P+G
	沈身昇脚	SISIK	183212	低蹴払	□P+K (右上段P返し
1	羅漢睡状	200		転身靠	○P+K (順配左上段P返
	羅漢脚	腫状中 K	当て身	473 at	○P+K (逆足左上段P級
	靠身掌	師状中P	303	掛手奪脚	☑P+K (中段K返L
	背醒脚	敵背後時睡状中K		折肘倒	P+K (中段P返U
	独立勢	©K+G	絶招技	猛虎天震把	(P2000 P+K
	1.ML. 27)	1 - 110		SIMPLE AND STORE S	LANGUA BAK

保証について

●保証書をご確認ください(保証書は、筺体の梱包袋に貼付しています)

保証書は所定事項の記入をご確認後、保証規定の内容をよくお読みになり、大切に保管してください。 保証期間は保証書に明示した期間です。

●修理を依頼されるときは

最寄りの[コナミ サービスセンター] にご依頼ください。 また、故障と判断される前に取扱説明書をお読みになり、正しく使用されているかご確認ください。

●保証期間中の修理について

最寄りの [コナミ サービスセンター] にご連絡ください。 保証書の記載事項にしたがって、修理 いたします。

●保証期間終了後の修理について

最寄りの[コナミ サービスセンター] にご相談ください。 修理により性能が維持できる場合は、 ご要望により有償で修理いたします。

●保証期間中、または保証期間終了後の修理におきまして、代替部品で修理させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。

消耗部品一覧

●本製品の次の部品は消耗部品です。 保証期間内であっても保証の対象にはなりませんので、 あらかじめご了承ください。

消耗部品のご購入は、最寄りの[コナミ サービスセンター]にご依頼ください。

- ・蛍光ランプ
- ・グローランプ
- ・ヒューズ
- ・乾雷池
- ・ジョイスティック
- ・ショットボタン

コナミ サービスセンターについて

当社では、万一お買い上げの製品が故障した場合、お客様にお役立ていただけるための [コナミサービスセンター] を開設しております。

異常な状態が続いたり、正常に動作しない場合は、直ちに主電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、最寄りの[コナミ サービスセンター]までご連絡ください。

コナミ サービスセンター

東京サービスセンター : 〒163-04 東京都新宿区西新宿 2-1-1 新宿三井ビルディング 48F TEL.03-3348-4567 **大阪サービスセンター** : 〒 561 大阪府豊中市庄内栄町 4-23-18 TEL.06-334-0335 名古屋サービスセンター : 〒 450 名古屋市中村区名駅南 1-24-30 名古屋三井ビル本館 2F TEL.052-562-1345 札幌サービスセンター : 〒060 札幌市中央区北一条西5-2-9 北一条三井ビル TEL.011-232-2322 **仙台サービスセンター** : 〒 980 仙台市青葉区本町 2-17-27 仙台 MF 本町ビル 301 TEL.022-264-1315 **金沢サービスセンター** : 〒 920 石川県金沢市尾山町 2-17 中屋三井ビル 201 TEL.0762-21-7080 広島サービスセンター : 〒 730 広島市中区大手町 2-7-10 三井ビル 9F TEL.082-245-4466 TEL.0878-22-8803 高松サービスセンター : 〒 760 香川県高松市番町 1-1-5 日本生命高松ビル新館 3F 福岡サービスセンター : 〒810 福岡市中央区天神 4-2-20 天神幸ビル 3F TEL.092-715-8100

コナミ株式会社

太 社 〒105 東京都港区虎ノ門4-3-1 城山JTビル21F TEL.03-3432-5787 売 代 理 店 ■北海道コナミ株式会社 〒060 札幌市中央区北一条西5-2-9 北 一 条 三 井 ビ ル TEL.011-232-3778 ■東北コナミ株式会社 **〒980** 仙台市青葉区本町2-17-27 仙台MF本町ビル301 TEL.022-264-1345 盛岡出張所 〒020 盛 岡 市 肴 町 1 3 - 2 8 グリーンキャピタル肴町706号 TEL.019-624-8567 福島県郡山市大町2-20-1 朝日ブラザ豚山セントラルステージ1102 TEL.0249-36-3456 所 ₹963 ■東京コナミ株式会社 〒163-04 東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビルディング48F TEL.03-3348-0234 潟 出 張 **〒950** 新潟市南笹口1-1-24 パストラルハイム駅南1010号 TEL.025-247-4567 所 野 出 張 〒390 松 本 市 本 庄 1 - 1 4 - 1 0 岩 井 ビ ル 6 0 1 号 TEL.0263-39-3345 所 TEL.028-649-7890 宇都宮出張所 〒321 栃木県宇都宮市中央2-5-12 TUビル605号室 浦 **〒**300 土 出張 TEL.0298-27-0467 所 土 浦 市 港 町 1 - 8 - 5 ホープレジデンス402号 葉 干 出 張 所 **〒273** 千葉県船橋市本町6-18-5 大和船橋ビル西館504号 TEL.0474-25-7890 国分寺出張所 〒185 東京都国分寺市本町3-7-20 (坂国分寺町)ティハウス200号 TEL.0423-59-1258 ■埼玉コナミ株式会社 〒331 埼玉県大宮市桜木町1-7-5 ソニックシティビル25F TEL.048-647-1000 ■神奈川コナミ株式会社 〒220-81 横浜市西区みなとみらい2-2-1 横浜ランドマークタワー35F TEL.045-224-3345 〒450 名古屋市中村区名駅南1-24-30 名古屋三井ビル本館2F TEL.052-562-4567 〒420 静岡県静岡市吉野町2-12 アメニティ松木502号室 TEL.054-221-1234 ■愛知コナミ株式会社 岡出張所 **∓430** 静岡県浜松市元浜町268 中央ハイツ元浜801号 TEL.053-479-2345 張 所 ■北陸コナミ株式会社 〒920 石川県金沢市尾山町2-17 中屋三井ビル2F201号室 TEL.0762-35-2345 ■大阪コナミ株式会社 〒530 大阪市北区梅田1-11-4 大阪駅前第4ビル17F TEL.06-347-5557 京都市上京区堀川通上立売上ル竹屋町586 ヴィラ伊豆蔵502号 TEL.075-431-7890 京都営業所〒602 ■兵庫コナミ株式会社 〒650 兵庫県神戸市中央区京町75-2 朝日生命保険神戸京町ビル3F TEL.078-334-3456 ■中国コナミ株式会社 ₹730 広島市中区大手町2-7-10 TEL.082-245-3456 岡 山 市 表 町 2 - 5 - 5 1 メゾン表町401号 岡山出張所 〒700 TEL.086-224-2567 鳥取県米子市富士見町2-98 エクセル富士見215号 TEL.0859-23-2567 **〒683** ■四国コナミ株式会社 〒760 高 松 市 番 町 1 - 1 - 5 日本生命高松ビル新館3F TEL.0878-22-8801 松山出張所 ₹790 松 山 市 湊 町 6 - 3 - 2 KBコート市駅前405 TEL.089-935-6890 ■九州コナミ株式会社 〒810 福岡市中央区天神4-2-20 天神幸ビル3F TEL.092-715-2367 宮崎出張所 〒880 宮崎県宮崎市老松1-4-35 サーバス中央公園302号 TEL.0985-26-4567 縄 出 張 所 〒900 沖縄県那覇市牧志3-23-29 ステーションギボ503号 TEL.098-869-5678 ■中央コナミ株式会社 〒106 東 京 都 港 区 六 本 木 3 - 1 4 - 1 0 TEL.03-3479-1223 ■コナミサービス株式会社 東京サービスセンター 〒163-04 東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビルディング48F TEL.03-3348-4567 大阪サービスセンター 〒561 大阪府豊中市庄内栄町 4-23-18 TEL.06-334-0335 名古屋サービスセンター 〒450 名古屋市中村区名駅南1-24-30 名古屋三井ビル本館2F TEL.052-562-1345 札幌サービスセンター 〒060 札幌市中央区北一条西5-2-9 北 一 条 三 井 ビ ル TEL.011-232-2322 TEL.022-264-1315 仙台サービスセンター **〒980** 仙台市青葉区本町2-17-27 仙台MF本町ビル301 金沢サービスセンター 〒920 石川県金沢市尾山町2-17 中屋三井ビル2F201号室 TEL.0762-21-7080 広島サービスセンター 〒730 広島市中区大手町2-7-10 三 井 ビ ル 9 F TEL.082-245-4466 高松サービスセンター 〒760 香川県高松市番町1-1-5 日本生命高松ビル新館3F TEL.0878-22-8803

福岡サービスセンター 〒810 福岡市中央区天神4-2-20 天神幸ビル3F TEL.092-715-8100